



NÁVOD NA MONTÁŽ POLEPŮ NA MOTO RÁFKY



Hot-line: +420 771 144 666



Podpora: info@motoprint.eu



Návody: motoprint.eu/podpora

1



Pečlivě vyčisti celou plochu ráčku odmašťovacím přípravkem např. čističem na brzdy. Čistota polepované plochy je absolutní základ, nepodceňuj tedy tenhle krok prosím. Raději čištění několikrát opakuj, zejména v prohlubních profilu ráfků! Na závěr vyčisti přiloženým aktivačním ubrouskem.

2



Po čištění kola nezapomeň na své ruce, musí být také čisté. Nachystej si polepy a kousek čistého textilu a nůžky. Pokud polepuješ ráfek s pneu, podlož si ho kusem kartonu, bude se ti s ním lépe manipulovat. A nezapomeň dobrou náladu a špetku trpělivosti :-)

3



Nastříhej si jednotlivé proužky z celé sestavy. Čím kratší přesahy folie ti po střihání zbydou, tím lépe. Pozicování grafiky a aplikace bude snazší.

4



Odděl podkladovou fólii od přenosové (té průhledné). Pokud dochází k tomu, že barevná folie designu zůstává na podkladové folii a nechce se přenést na přenosovou, krátce stiskni dané místo prsty a znovu pokračuj s odlepováním od podkladové folie.

5



Lehce přilož přenosovou folii s grafikou na obvod ráčku a pečlivě napozicuj po celém obvodu. Jakmile folie přiléhá bez zvlnění, pevně ji přitlač po celém obvodu - použij kousek textilu, půjde to snáz.

6



Po přitlačení folie na povrch, opatrně odstraň přenosovou folii z kola. Lepidlo folie s grafikou je silné, takže přenosová folie jde snadno odstranit.

7



Pokud je součástí tvé sady i nálepka s logem na vnitřní lem kola, podobně jako u proužků pečlivě napozicuj grafiku do určeného místa a opatrně přitlačuj směrem do vnitřního tvaru ráčku. Jakmile folie dobře přiléhá na celé, m povrchu, silně přitlač kouskem textilu nebo prstem a pak odstraň přenosovou folii.

8



- Čistota polepovaného povrchu - základ úspěchu
- Nikam nespěchej - postupuj pomalu
- Když si nebudeš vědět rady, zeptej se nás